



WICKWAM

WICKWAM manufaktur UG
(haftungsbeschränkt)
Scharnweberstraße 52a
10247 Berlin

**WICHTIG!
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.
SORFÄLTIG LESEN.**

WICKWAM – Gebrauchsanleitung

WARNUNG: Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt!

Inhaltsverzeichnis

- | | |
|---|---|
| 1. Generelle Hinweise | 2 |
| 2. Vor der Inbetriebnahme zu beachten | 2 |
| 3. Vor jeder Benutzung zu beachten..... | 4 |



WICKWAM

WICKWAM manufaktur UG
(haftungsbeschränkt)
Scharnweberstraße 52a
10247 Berlin

1. Generelle Hinweise

Lassen Sie das Kind niemals auch nur für den kürzesten Moment unbeaufsichtigt auf der Wickelfläche liegen, sitzen oder stehen.

Das Höchstgewicht für das zu wickelnde Kind beträgt 15 kg.

Achten Sie auf eine weiche Wickelunterlage, damit sich das Kind beim Ablegen nicht verletzen kann.

Benutzen Sie nur Wickelunterlagen mit einer Breite von 50 cm und einer Länge von 70 cm. Die maximale Höhe sollte 8 cm betragen.

Reinigen Sie die Oberflächen nur mit milden, handelsüblichen Reinigungsmitteln und einem feuchten, weichen Tuch. Entfernen Sie eventuelle Rückstände von Reinigungsmitteln gründlich mit etwas lauwarmen Wasser. Vor einer weiteren Nutzung lassen Sie den Wickelaufsatz gründlich trocknen.

Der Wickelaufsatz ist nicht zu benutzen, falls irgendein Teil defekt ist, locker ist oder fehlt.

Zusätzliche Teile oder Ersatzteile dürfen nur über die WICKWAM manufaktur UG (haftungsbeschränkt) bezogen werden.

WICKWAM wurde hergestellt von:

Berliner Werkstätten für Menschen mit
Behinderung GmbH (BWB)
Wupperstraße 10
14167 Berlin

WICKWAM wurde hergestellt für:

WICKWAM manufaktur UG
(haftungsbeschränkt)
Scharnweberstraße 52a
10247 Berlin

Bitte senden Sie Anregungen oder Fragen an info@wickwam.de.

2. Vor der Inbetriebnahme zu beachten

Der Wickelplatz sollte sich nicht in der Nähe von offenem Feuer oder anderen starken Hitzequellen wie elektrische Heizstrahler, gasbeheizte Öfen, etc. befinden.

Versehen Sie alle umliegenden Steckdosen mit einer Kindersicherung.


Der Unterbau, auf den der Wickelaufsatz aufgesetzt wird, muss eine Breite von 60 cm und eine Mindesttiefe von 58 cm haben. Außerdem sollte der Unterbau mit der Rückseite so nah wie möglich an einer Wand stehen.



WICKWAM

WICKWAM manufaktur UG
(haftungsbeschränkt)
Scharnweberstraße 52a
10247 Berlin

Nutzen Sie den mitgelieferten Spanngurt um den Wickelaufsatz mit dem Unterbau zu verbinden.



Der Spanngurt sollte von zwei Personen angelegt werden. Stellen Sie dabei jederzeit sicher, dass sich das Gurtband zu keinem Zeitpunkt verdreht.

Zum Anlegen des Spanngurts empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

Legen Sie das Gurtband zunächst unter den Unterbau flach auf den Boden, sodass das Gurtende mit dem Klemmschloss auf einer Seite ca. 60 cm überragt. Die Verriegelung des Klemmschlusses sollte dabei nach unten zeigen.

Setzen Sie den Wickelaufsatz auf den Unterbau. Dabei sollte der Aufsatz so schräg aufgesetzt werden, dass die Schlitze zugänglich sind.

Führen Sie jetzt das Gurtende ohne Klemmschloss nach oben und von außen durch den entsprechenden Schlitz des Wickelaufsatzes. Ziehen Sie das Gurtband unterhalb des Wickelaufsatzes durch und fädeln Sie es von innen nach außen durch den gegenüberliegenden Schlitz. Ziehen Sie das Gurtband straff bevor Sie den Wickelaufsatz fest auf den Unterbau aufsetzen.

Führen Sie beide Gurtenden zueinander. Achten Sie darauf, dass sich die Position des Klemmschlusses ca. 60 cm über dem Boden befindet.

Halten Sie mit einer Hand das Klemmschloss fest und lösen Sie die Verriegelung. Ziehen Sie das Gurtband von der Rückseite des Klemmschlusses ein und spannen Sie das Gurtband mit der anderen Hand, indem Sie das lose Ende kräftig nach oben ziehen.

Setzen Sie auf eine der beiden seitlichen Umrahmungen die mitgelieferte Aufsteckbox in die zwei Vertiefungen ein – das WICKWAM Logo auf der Aufsteckbox befindet sich dabei außerhalb der Umrahmung.



WICKWAM

WICKWAM manufaktur UG
(haftungsbeschränkt)
Scharnweberstraße 52a
10247 Berlin

3. Vor jeder Benutzung zu beachten

Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, vor allem nach einem Schleudergang, dass der Spanngurt straff gespannt ist und dass der Wickelaufsatz nicht verrutscht ist.

Achten Sie darauf, dass die Aufsteckbox stets fest in beide Vertiefungen des Wickelaufsatzes eingesetzt ist.

Positionieren Sie sämtliche Utensilien, die Sie während des Wickelns benötigen könnten, in Ihrer unmittelbaren Reichweite.

Bedenken Sie, dass das Kind, sobald es greifen kann, Gegenstände, die Sie in der Aufsteckbox aufbewahren, erreichen kann. Stellen Sie daher sicher, dass Sie keine Gegenstände in der Aufsteckbox bzw. in der Umgebung aufbewahren, die das Kind in Gefahr bringen könnten (z.B. verletzen, verschlucken, vergiften).